

INDICE

INDICE	1
PREMESSA	2
1 – PULIZIA E MANUTENZIONE	3
1.1 – Pulizia esterna	3
1.2 – Pulizia del Piano Cottura	3
1.3 – Prima di ogni ricarica	4
1.4 - Settimanalmente	4
1.5 – Operazione da fare a fine stagione	5

PREMESSA

Il vostro apparecchio, essendo alimentato a pellet, richiede regolari operazioni di controllo e pulizia generali. Una costante manutenzione garantisce un funzionamento regolare e un rendimento ottimale.



L'utente periodicamente deve prendersi carico di eseguire la pulizia dell'apparecchio come indicato nel presente manuale.



E' necessario seguire accuratamente le indicazioni di seguito riportate: l'inosservanza può provocare gravi danni al prodotto, all'impianto, alle cose e alle persone che utilizzano l'apparecchio.



Per la pulizia esterna non utilizzare prodotti aggressivi o abrasivi. Non lavare l'apparecchio con acqua o altri liquidi, poiché questi potrebbero causare danni agli isolanti elettrici interni e quindi mettere in pericolo l'utilizzatore.



Attenzione: non bagnare l'apparecchio e non avvicinarsi alle parti elettriche con le mani bagnate. Non aspirare mai la cenere calda: l'aspiratore impiegato potrebbe danneggiarsi. Tutte le pulizie evidenziate nel presente manuale devono essere fatte ad apparecchio freddo.



Tutte le operazioni di pulizia e manutenzione devono essere eseguite ad apparecchio completamente freddo e con il Powerbank scollegato.

1 - PULIZIA E MANUTENZIONE



Salvo diverse specifiche, le operazioni di seguito riportate sono obbligatorie e non rimandabili oltre al tempo indicato.

ATTENZIONE

Se si usa un aspiraceneri assicurarsi che non ci siano tizzoni ancora accesi e che la cenere sia fredda.

1.1 - Pulizia esterna

Per la pulizia delle parti in acciaio inox, utilizzare i comuni prodotti che si usano per le cucine prestando attenzione a non utilizzare spugne o panni che possano graffiare le superfici.

Per la pulizia dei gusci laterali utilizzare un panno morbido inumidito con acqua tiepida ed ammoniacca.



ATTENZIONE

Se si utilizzano sgrassanti industriali leggere con attenzione le istruzioni di utilizzo. I gusci sono realizzati in policarbonato e alcuni tipi di sgrassanti potrebbero provocare anche delle crepe sulla superficie dei gusci provocandone la rottura.

1.2 - Pulizia del Piano Cottura

Per la pulizia del piano in fase di lavoro (con il piano caldo) è consigliato l'utilizzo di un apposito spazzolone oppure uno straccio del tipo usato per la pulizia dei pavimenti che andrà bagnato con sola acqua e strizzato in modo da renderlo umido e non bagnato.

Quest'operazione renderà possibile anche l'abbassamento della temperatura del piano cottura del forno.



Per una pulizia del piano cottura più accurata è consigliato eseguire l'operazione a forno freddo.

Sono vietati i lavaggi con miscele infiammabili (es. acqua e alcool) o nocive (es. acqua e ammoniacca).



NON battere con la pala sul piano di cottura.

NON buttare all'interno acqua.

NON buttare all'interno sale.

1.3 – Prima di ogni ricarica

- Togliere il braciere/serbatoio pellet e pulirlo con lo scovolo in dotazione, liberando i fori sul fondo da eventuali ostruzioni causate da residui di combustione. Se necessario estrarre il tubo braciere e pulirlo con una spazzola metallica e se possibile con un aspiratore.
- Pulire il serbatoio che contiene il braciere e la sede del serbatoio all'interno dell'apparecchio, soprattutto in prossimità del piattello isolante.

Terminata la pulizia e durante ogni carica si raccomanda di fare molta attenzione nel montaggio corretto del serbatoio nell'opportuna sede.



L'uso di pellet certificato e quindi di qualità consente all'apparecchio di funzionare in modo corretto e con i rendimenti dichiarati; va da sé che le operazioni di pulizia e manutenzione saranno meno gravose. La presenza di agglomerati di silice sul fondo, indicano una scarsa qualità del combustibile. Vedi paragrafo 6.1.

1.4 - Settimanalmente

- Aspirare i vani all'interno dell'apparecchio e sul fondo del corpo principale in metallo.
- Verificare le terminazioni di scarico fumi e assicurarsi che siano pulite e che non presentino ostruzioni.



ATTENZIONE: dove è necessaria la sostituzione di pezzi perché danneggiati o deteriorati, è obbligo di usare solo parti di ricambio originali indicate dal costruttore



ATTENZIONE: la pulizia del generatore deve essere eseguita secondo le specifiche sopra esposte e tassativamente non devono essere utilizzati prodotti infiammabili: l'utilizzo di prodotti infiammabili può creare situazioni di pericolo. La mancata o non idonea manutenzione non permette all'apparecchio di funzionare regolarmente.

1.5 - Operazione da fare a fine stagione

Quando l'apparecchio resta spento per un periodo lungo, è buona norma, PER LA VOSTRA SICUREZZA, scollegare il Powerbank.

Consigliamo inoltre di eseguire una pulizia profonda dell'apparecchio allo scopo di togliere tutti i residui di combustione.



Una volta all'anno pulire con un pennello e aspirapolvere il gruppo ventilazione.

IMPORTANTE

Eventuali problemi dovuti a scarsa pulizia o manutenzione, causa la decadenza immediata della garanzia.